

Die Originalbeschreibung der Alarmanlage beschreibt die Kodierung neuer Fernsteuerungen leider falsch. Untenstehend finden Sie die korrekte Beschreibung.

Neuausrichten einer Funkfernbedienung (Sender)

Diese Operation ist notwendig, wenn ein Sender, welcher schon funktioniert hat, durch Ihr Alarmsystem nicht mehr erkannt wird.

1. Drücken Sie den Knopf Nr. 1 des Senders für 1 Sekunde und lassen ihn wieder los.
2. Drücken Sie den gleichen Knopf wieder und halten ihn für ca. 20 Sekunden gedrückt, die Blinker leuchten kurz auf.
3. Jetzt sollte der Sender wieder funktionieren.

Ist die Neuausrichtung eines Senders nicht möglich, so muß der Sender neu kodiert werden.

Kodieren einer neuen Funkfernbedienung (Sender)

Muß wegen Verlust oder eines Defekts eine neue Fernbedienung für die Alarmanlage kodiert werden, erfolgt die Kodierung wie folgt:

1. Aktivieren Sie die Alarmanlage mit dem funktionierenden Sender
2. Deaktivieren Sie die Alarmanlage mit dem funktionierenden Sender
3. Entfernen Sie die Schutzabdeckung am Ende des Kabelpaares Nr. 11 (2 weiße Kabel), und schaffen Sie mit Hilfe der mitgelieferten Brücke eine Verbindung. Diese Verbindung muß innerhalb von 30 Sekunden nach dem Deaktivieren der Alarmanlage durchgeführt werden.
4. Drücken Sie nun kurz den Knopf Nr. 1 des funktionierenden Senders, die Blinker leuchten kurz auf.
5. Drücken Sie nun kurz den Knopf Nr. 1 des neuen Senders, die Blinker leuchten kurz auf.
6. Entfernen Sie die Brücke an dem Kabelpaar Nr. 11 (2 weiße Kabel)
7. Jetzt sollten beide Sender funktionieren

Kodieren zwei neuer Funkfernbedienung (Sender)

Müssen wegen Verlust oder eines Defekts zwei neue Fernbedienung für die Alarmanlage kodiert werden, erfolgt die Kodierung wie folgt:

1. Deaktivieren Sie die Alarmanlage über die NOTFALL-Deaktivierung (siehe Originalbeschreibung). Sollte die Alarmanlage nicht aktiv sein, so ist aber die automatische Zündunterbrechung aktiv, daher muß diese Deaktivierung unbedingt durchgeführt werden.
2. Entfernen Sie die Schutzabdeckung am Ende des Kabelpaares Nr. 11 (2 weiße Kabel), und schaffen Sie mit Hilfe der mitgelieferten Brücke eine Verbindung. Diese Verbindung muß innerhalb von 30 Sekunden nach dem Deaktivieren der Alarmanlage durchgeführt werden.
3. Drücken Sie nun kurz den Knopf Nr. 1 des ersten neuen Senders, die Blinker leuchten kurz auf.
4. Drücken Sie nun kurz den Knopf Nr. 1 des zweiten neuen Senders, die Blinker leuchten kurz auf.
5. Entfernen Sie die Brücke an dem Kabelpaar Nr. 11 (2 weiße Kabel)
6. Jetzt sollten beide Sender funktionieren



Ersatzbatterie: V-03062 Energizer Alkaline E11A 6V