

Dieser Regler kann nur für Lichtmaschinen verwendet werden, bei welchen original ein Anschluss direkt mit dem Pluspol der Batterie verbunden ist.  
Für eine korrekte Funktion ist die Ladekontrolllampe nicht notwendig. Wird keine Ladekontrolllampe verwendet, dann wird an den Anschluss "L.E." nichts angeschlossen.

Regler V-17631  
alte Version

