

Benelli TNT 1130 2006

Alarmanlage unter vorderen Sitz, im Elektrikfach – siehe Foto



Nur mit Kabelbinder fixieren.

Lenkerschalter rechts bis zum Stecker verfolgen, abstecken:

Zündunterbrechung: rt/sw-Kabel unterbrechen (geschalteter Plus) auf Alarmanlage or+br, vi

Startunterbrechung: bl/ws Kabel unterbrechen auf Alarmanlage ws/gn

Blinker:

links hinten am Rahmenrohr zuleitung zu Blinker/KZ-Leuchte Kabelbaum aufschneiden

Kabel rosa und blau sind Blinker

Masse:

vom Ritzeldeckel

+12V:

direkt von Batterie oder der Plusleitung die ins E-Kasterl geht.