

# **X-MAS Motorcycle Electrics**

**7. Oktober 2002**

## **Einbauplan SPY-BALL**

**XVS1100 2000**

- linker Deckel unter Sitzbank
- Zusatzluftversorgung abbauen  
Schläuche mit M12 und M5 zustoppeln
- Werkzeugfach abschneiden (LötKolben)
- Obere Halterung Alarmanlage weg
- Untere Halterung mit Metallbügel mitschrauben
- Kabelbinder um Alarmanlage herum
- + Versorgung von Backupsicherung rt/gn  
Sicherung gegen 10A tauschen
- - Masse von Schraube hinter Sicherungshalter
- Unterbrechung IGN-Sicherung rt/ws
- Blinker unter vorderen Sitz unter Zündboxhalter br, gn