

## HD-Wippschalter 1975-1981

V-01050 Run / Off Schalter

V-01051 High / Low Schalter

V-01057 Schraube für Schalter



## HD-Taster 1975-1981

V-01052 Taster für  
Hupe, Blinker, Starter

V-01053 Tasterkappe kurz

V-01054 Tasterkappe lang

V-01056 Halteplatte für Taster

V-01058 Schraube für Halteplatte




## Aufkleber

Alufolie, gebürstet

V-01059 Klebeetiketten

6 Stück Aufkleber  
schwarze Schrift auf Alufolie  
für die Originalarmaturen.



## HD-Kabelsatz 1975-1981

V-01895 Kabelkit HD 75-81

beinhaltet alle Schalter, Taster,  
Tasterkappen, Halteplatten, Schrauben  
und Montagematerial.


Alle Schalter sind mit extra langen  
Kabeln (120cm) in den Originalfarben  
verkabelt.

Ideal zur Reparatur, bzw. Neuaufbau  
der Lenkerarmaturen.

## HD-Schalter ab 1982

*verchromt*

- V-03118 Blinkerschalter links
- V-03119 Blinkerschalter rechts
- V-03120 Licht / Hupe Schalter
- V-03121 Start / Stop Schalter



## HD-Schalter ab 1982

*schwarz*

- V-02910 Blinkerschalter links
- V-02912 Blinkerschalter rechts
- V-02909 Licht / Hupe Schalter
- V-02911 Start / Stop Schalter

